

## **Instrukcja montażu schodów strychowych**

### **Przygotowanie schodów:**

Rozpakować schody bez otwierania skrzyni. Przymocować śrubami zawiasy do włazu, w dziurach przygotowanych z każdej strony schodów. Pociągnąć, ustawiając ogniwa każdego łańcucha w otworze usytuowanych na końcu skrzyni. Ułożyć zasuwkę otwarcia skrzyni i ją zamontować.

### **Ustawienie schodów:**

1) Przygotowanie: schody są z litego drewna, powinny zostać pomalowane kolorem w waszym odcieniu przed instalacją.

2) Lokalizacja: Przejście na dole schodów musi być wystarczająco szerokie by pozwolić rozwinąć całość schodów i stworzyć przestrzeń wolną, do wygodnego korzystania. Minimum 170 cm, licząc w kierunku pionowym do końca kłapy.

3) Otwór w suficie: otwór musi mieć 4 do 5 mm więcej niż wielkość zewnętrzna skrzyni wyznaczyć otwór w rozmiarach jw.

4) przygotowanie .Wejscia : Otwór w ten sposób przygotowany, połączyć prowizorycznie boki desek tworząc gzyms, będą one podtrzymywać prowizorycznie skrzynię.

5) Ustawienie schodów: od góry obniżyć klapę do jej ustawienia, ustawić na miejscu' ( zweryfikować poziomy). Otworzyć schody, rozwinąć delikatnie drabinę( zweryfikować ustawienie pod kątem) Uwaga: nie ciągnąć schodów gdy przykręcanie nie jest skończone.

6) Teraz gdy kłapa jest dobrze ustawiona, przejść do końcowej instalacji.

7) Zamknąć schody, zamknąć klapę, ustawić drążki końcowe zamknąć klapę. Schody gotowe.